

Montageanleitung (Modell: schwarz-weiss, silber-schwarz, Chrome-Look)



gurilconcept
Werbe- und Internetdienstleistungen

Montageanleitung Kennzeichenverstärker

1. Wählen Sie das zum auszurüstenden Fahrzeug passende Lochbild und befestigen Sie die Grundplatte mit den für Ihr Fahrzeug geeigneten Schrauben.
2. Setzen Sie das Kennzeichen in leicht gebogener Form unter die Seitenränder der Grundplatte.
3. Schieben Sie das Schild dann flach unter den oberen Rand bis es am unteren Rand einrastet. Es liegt nun plan auf der Grundplatte auf. Der obere schwarze Rand des Schildes wird komplett vom Rand der Grundplatte verdeckt.
4. Klipsen Sie die Leiste in die Drehscharniere der Grundplatte. (ca. 45 Grad Stellung).
5. Drücken Sie die Leiste dann von aussen nach innen fest bis sie vollständig eingerastet ist.
6. Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge: Werbeleiste mit einer Drehung des Schraubenziehers links und rechts anheben, bis sich die Klippverschlüsse lösen. Werbeleiste herunterklappen (links und rechts anfassen)
7. Schild unterhalb des oberen Randes gegen die Grundplatte drücken und nach unten schieben. Dabei hinter das Schild in die vorgesehenen Aussparungen der Grundplatte greifen und nach vorne entnehmen.

Pflegehinweis:
Matte Stellen oder Wasseränder beeinträchtigen die Optik des Verstärkers. Bitte die Oberfläche des Verstärkers nach einem Reinigungsvorgang mit einem weichen Baumwolltuch abtrocknen.
Bitte verwenden Sie keine scharfen Gegenstände oder Flüssigkeiten zum Entfernen von Schmutzpartikeln.

www.kennzeichenhalter.de

