

Montageanleitung (Modell: Standard-Schwarz)



Wählen Sie das passende Lochbild und befestigen Sie die Grundplatte mit den für Ihr Fahrzeug geeigneten Schrauben (siehe Abbildung 1)



Nummernschild in den Verstärker einlegen und nach oben schieben. (siehe Abbildung 2)



Die Zapfen der Werbeleiste so ansetzen das sie in die Aussparungen des Verstärkers einklinken (siehe Abbildung 3+4)

Die Werbeleiste bis zum hörbaren einrasten nach rechts schieben. (siehe Abbildung 5)



Zur **Demontage** den linken Rand der Werbeleiste etwas anheben. Gleichzeitig einen Schlitz-Schraubendreher (5mm) in die Öffnung am unteren Rand des Verstärkers einführen, und durch einen Linksdreh die Werbeleiste nach links schieben. Leiste und Nummernschild entfernen.

Bei der Demontage der Werbeleiste keine Gewalt anwenden, da die Zapfen der Leiste beschädigt werden könnten.



www.kennzeichenhalter.de